Montážní návod

Brzdový kotouč přední 312 × 25 mm (FX-2312)

1. Vozidlo zajistěte na zvedáku, sejměte kolo a demontujte třmen.
2. Odšroubujte držák třmenu a sejměte starý kotouč.
3. Očistěte dosedací plochu náboje, nasaďte nový kotouč a dotáhněte pojistný šroub.
4. Kotouče vždy měňte v páru na celé nápravě, s novými destičkami.

Utahovací momenty podle dokumentace výrobce vozidla.

Zástupný testovací dokument testshopu – nejde o skutečný dokument výrobce.